SHARP


全自動電気洗濯機 (家庭用)

形名

ES-C60S

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



も	U	ページ

●安全上のご注意	2
● はじめてお使いになるとき ······· ■洗濯コースについて	4
●操作部の見かた	6
	28
●排水ホースの接続と処理 2	29
● 給水ホースの取り付け ······ 3	30
● まとめて洗えるおまかせ洗濯	8
(標準コース / ガンコ汚れコース)	•
毎日の軽い汚れものを手早く洗う 1 (倍速コース)	U
●毛布などを洗う1	2
(毛布コース)	
● ランジェリーなどをやさしく洗う ···1	4
(ソフトコース)	
● ドライマーク衣類などを洗う1	5
(ドライコース) ● 洗いのみ、脱水(排水)だけ・・・を選ぶ…1	Q
(個別運転・・・手動設定)	O
●ふろの残り湯を使う2	20
(ふろ水給水)	
● 予約タイマーの使いかた2	22
● こんなお洗濯も2	23
●洗剤・仕上剤の種類と使いかた …2	_
●お手入れ ····································	
■ 凍るのを防ぐために	- 0
●保証とアフターサービス3	32
■ 修理を依頼されるときは	
●お客様ご相談窓口のご案内3	
●故障かな?と思ったら3	
●仕 様/付属品/別売部品3	36

全上のご注意

- この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
- その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、「警告」「注意」に区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれ がある内容を示しています。

幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。 また、洗濯機の近くに台を置くなどしない

洗濯・脱水槽の中に落 ちてけがをすることが あります。





ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・ アルコールなどを絶対に、入れたり近づ けたりしない。また、それらの付着

した洗濯物も絶対に 入れない

爆発や火災のおそれが あります。







引火物禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因とな ります。





改造はしない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原 因となります。修理は お買いあげの販売店に ご相談ください。





浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場 所には据え付けない

感電や漏電による火災 のおそれがあります。







定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると 分岐コンセント部が異 常発熱して発火するこ とがあります。





お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜く。また、濡れた手で抜き差ししない

感電やけがをすること があります。



プラグを

脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯 物などに手などを触れない

ゆるい回転でも、洗濯 物が手に巻きついてけ がをするおそれがあり ます。とくにお子さま 接触禁止 にはご注意ください。





電源コードを傷付けたり、加工したり、無理な 曲げ・引っ張り・ねじり・たばねはしない。 また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、 火災・感電の原因にな ります。





電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火 の原因になります。





お手入れするときなどでは、本体各部に直接水 をかけない

ショート・感電の原因 になります。



水ぬれ禁止

プラスチック部には絶対 に火気を近づけない 火災のおそれがあります。

入浴中にふろ水ポンプ は使わない

万一の感電を防ぐため です。





電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着し ている場合は、よく拭く

火災の原因になります。





アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感 電するおそれがありま す。アース工事は、販 売店にご相談ください。



取付け



2

図記号の意味

○の記号は、してはいけないこと (禁止)を表しています。

● の記号は、しなければならない こと(強制)を表しています。



、注 意 ⁄

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を 受けるおそれがある内容を示しています。

防水性のシートや衣類は、洗わない

防水性のものは、水が抜けないため、脱水中に 異常振動を起こし、本体の転倒・損壊でけがを したり、床や壁を破損する場合があります。

(洗えないものの例)

寝袋、レインコート・雨ガッパ、自転 車や自動車のカバー、理美容用クロス、 スキーウェア、ウィンドブレーカー サウナスーツ、オムツカバー、ゴム(樹 脂)引きのマットやカーペット類








ご注意

防水性のシートや衣類を脱水すると・・・

●水が防水性のシートや衣類から出られないま ま高速回転になったときに、一瞬水が抜け出て 瞬時にバランスが崩れ、異常振動になります。



用途外には、使用しない

洗濯機本来の用途以 外のものを洗ったり、 脱水しないでくださ い。異常振動を起こ し、本体の損壊やけ がをするおそれがあ ります。



用途外 禁止

(洗えないものの例) キャベツ、いも、 昆布(こんぶ)、靴 など

温水を使用する場合、50 以上のお湯は使用 しない

プラスチック部品の 変形や傷みにより、 感電や漏電のおそれ があります。





電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして 発火することがあり ます。





長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラ グをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電 や漏電火災の原因に なります。





運転中は、洗濯機の下に手足などを入れない

回転部、電気部品があり、 けがや感電のおそれがあ ります。とくに、置台な どを使用すると、床面と の隙間が大きくなります のでご注意ください。



洗濯機の上にのぼったり、重い物をのせたり しない

変形・破損により、け がをするおそれがあり ます。



洗濯前は必ず蛇口を開いてホースの接続を確 認する

ねじがゆるんだりして いると、水漏れして (水びたしなどの)思 わぬ被害を招くことが あります。





洗濯後は、必ず蛇口を閉じる

万一の水漏れを防ぐた めです。







- 脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼して ください。けがの原因になります。
- 粉末や液体の洗剤がパネルなどのプラスチック部についたときは、すぐに拭き取ってください。 プラスチック部が傷むことがあります。

はじめてお使いになるとき

洗濯コースについて くわしくは、それぞれのページをご覧ください。

運転内容、所要時間は、上段が50Hz地域、下段が60Hz地域の場合です。


	コースの種類	運車	云内容(目	3安)	所要時間	ボ タ	ン 操 f	E I	途中変更
		洗い	すすぎ	脱水	(目安)		(ふ3水) (予約) (20章) (22章)		更
	ふだんのまとめ洗いに	約9~14分 	シャワー	約6分	標準 約40分	電源	(ふ3水) (予 約)	78-6	
	標準コース 8 字	約7~12分	ため	約5分	標準 約36分		(3/3/V) (1/ mg)	\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	
	厚物や汚れの多いものに	約12~15分 	ため 注水	約6分	標準 約53分	電源 ガンコ 汚れ	(ふ3水)(予約)	(79-h)	
 洗	ガンコ汚れコース	約10~13分	ため	約5分	標準 約50分	汚れ	1. W		
<i>1</i> 75	着たら洗う、そんな軽い汚れ物の	約4~6分	センターフローす	約4~5分	3kg以下 約17分	声源 / 位	77-14 7 65	777	
方	スピーディなお洗濯に 倍速コース 10 字	約3~6分	ナロー ý すぎ	約3~5分	3kg以下 約14分	電源 倍速	<u>ふろ水</u> (予 約) 洗いのみ	(39-1)	
$\ \exists \ $	毛布などのお洗濯に	約14分	注水2回	約7分	約53分	電源(毛布)	(ふ3水) (予 約)	777-6	0
	毛布コース 12字	約12分	· 注水2回	約7分	約50分	电源一七加		<u> </u>	
ス	ランジェリーなど (***) 表示の 薄物のお洗濯に	約4分	+ 400	約1分	1.2kg以下 約27分	(# W)7F			
	ソフトコース 14字	約4分	ため2回	約1分	1.2kg以下 約27分	電 源 (ソフト ドライ) 1回押し	(ふ3水) (予 約)	(スタート)	$^{\circ}$
	表示のデリケートな衣類に	約10分	ため2回	ソフト 約70秒	1.2kg以下 約30分	電源 (ソフト)		777-1	
	ドライコース 15字	約10分	ためと凹	ソフト 約65秒	1.2kg以下 約30分	<u>単 源</u> <u>ドライ</u> 2回押し	使えません	(スタート)	
	洗いのみ、脱水(排水)だけ・・・をしたいときに 個別運転(手動設定) 18 デ 洗いのみ、脱水だけなど、組み合わせや洗い・脱水の時間、すすぎ回数が選べます。								

お洗濯のポイント…次のことにもご注意ください。—

槽・パルセーター・糸くずフィルター の傷つきを防ぐために・・・

- ●硬貨・ヘアピン・カーテン 金具などは、必ず取り除い てから入れます。
- ●ボタン・ファスナー類は、かけて内側にします。
- ●ワイヤー入りブラジャーは、洗濯ネットに入れ ます。
- ●ドロや砂などはあらかじめ落としておきます。

上手なお洗濯のために



- ●色落ちするものは、分けて洗います。
- しみや部分汚れは、あらかじめ処理をします。
- ●糸くずが気になるときは、タオルなどとは別に 洗うかまたはネットを使います。

布傷みやからまりを防ぐために・・・

- エプロンなどの紐は結び、ファ スナーは閉じます。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気に なる衣類は、裏返しにします。
- うすもの・傷みやすい衣類は、 洗濯ネットに入れます。
- 洗濯ネットや衣類でも、布を傷 つけるような金具(ファスナー など)が付いている場合があり ます。よくお確かめください。





環境を配慮して使う

- ・・・・水や洗剤、電気のむだを防ぐ
- ●お洗濯は、できるだけまとめ洗いを。
- ●洗剤などは、汚れに応じてひかえ目に。
- ●洗濯液の再利用を。

お願い お守りください・

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が 止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理 を依頼してください

けがの原因になります。

脱水槽の回転中は、手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする おそれがあります。

脱水時のはみ出しや

給水時の水はねを防ぐために・・・

- 洗濯物が多いときは、均一によく押し込んでくだ さい。給水時に水が飛び散って床を水浸しにした り、脱水時にはみ出して傷つくことがあります。
- 水に浮きやすいものや大物は、給水後一時停止にし てから、手で押し込んで水面以下にしてください。
- 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないも のや手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは、 洗濯できません。脱水時にはみ出して、衣類や洗 濯機を傷つけることがあります。

洗濯物は入れ過ぎない

脱水時の衣類はみ出しの原因になります。

洗剤を入れ過ぎない

多く入れると、泡が飛び、床を濡らしたり、電気部 品に付着して故障の原因になります。

毛布などを洗うときは、必ず別売の大型毛布用 丸形ネットをお使いください

毛布は、浮き上がりやすく、浮き上がると毛布や洗 濯機を傷め、水があふれて床を水びたしにすること があります。

露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合や冬期にふる の残り湯をお使いの場合、槽の外側に水滴が発生し、 床面を濡らすことがあります。なお、水を受けるた めの洗濯機用のトレーを別売 36 字 していますの で、販売店にご相談ください。

■据え付け具合を確かめる

●がたついていませんか? 振動が大きくなって脱水が 悪くなったり、止まりやす くなります。



●水栓つぎては、きっちり取り付け られていますか?

水圧で水が漏れたり、 はずれる場合があり



水栓つぎて

●排水ホースは、水が流れにくく なっていませんか?

洗濯機の底へ押し込んでいま せんか? 排水口が洗濯機の下にある場 合は、別売の真下排水つぎて

B 36 **ア** をお求めのうえ、 正しく処理してください。



はじめてお使いになるとき 工場テスト時の残水が出ることがあります。

お洗濯を始めるとき

- ●水道の蛇口を開く
- 電源プラグを差し込む

○あとしまつ

- ●水道の蛇口をそのつど閉める
- ●糸くずを取り除く

お洗濯のつど、お手入れし てください。ネットが目詰 まりすると、糸くずが取れ なくなり、破れやすくなり 糸くずフィルター ます。 のつまみ



長期間ご使用にならないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因になります。

電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約 やお知らせ音「切」、チャイルドアラームの設定 などの記憶が消えます。

操作部の見かた

洗剤量・水量目安の見かた

(例)



コンパクトタイプ粉 末合成洗剤の量をす りきリー杯が水量4 0Lのスプーンで表 しています。 25 字

●洗剤量は、洗剤の種類、標準使用量、スプ ーンの大きさなどにより変わります。 表示水量をもとに、ご使用になる洗剤 をお確かめください。

数字表示の見かた



予約するときに表 示します。




洗い始めは、布量に応じて 水量を表示します。

(水量)を押したときにも表 示します。



運転中、残り時間 の目安を表示しま す。

● 残り時間には、標準的な給水(15L/分) 排水時間が含まれています。 水道水圧や排水事情によっては表示の時間より長くかかります。



水量切換

水量を変えたいとき、すすぎから 始めるときに

洗いから始めるときは、自動的に 決まります。(18~37Lの9段階) スタート前に押すと、おこのみに 設定できます。(手動設定・・・10段階)

●運転中に押すと現在の水量を表示し、 2回押しから切り換えになります。

予約タイマー

予約するときに 22 🖈

何時間後に終わら せるかを選びます。

ふろ水給水

おふろの残り湯を 使いたいときに

207

「洗いのみ」に使う場 合と「洗い~すすぎ」 に使う場合に切り換 えができます。

洗い方コースボタン

洗い方コースを選ぶときに **4 ₹**

それぞれのコースボタンで選びます。


- ●ソフトコースは、
 - (ランプ点灯) <u>ドライ</u>) を1回押す。
- ドライコースは、

を2回押す。



水量表示のしくみ

水なしで洗濯物を動かして布量を調べ、水量を数字で表示 します。(水なし運転をしないコースもあります。)







次のときは、 「水量」を選んでください。

- ●槽内に水が残っているとき 選ばないと「34L」など、決められた水量になります。
- 濡れた洗濯物を入れたとき 水量がより多い目に表示されます。
- ●軽い衣類や水を含みにくい衣類のとき 水量が少な目になることがあります。
- ●「11L」を選ぶとき

運転内容/進行表示

運転内容をご自分で決めるときや変更するときにお確かめ ください。

(例)

転内容

の

表

進

行

表

(示)

ためすすぎ〜 2回(または

○注水 ▲ ② 2回

→◎注水 すすぎ3回 ▲ **② 2回** ▲ ○ 1回 ○1回 水+ため)

脱水9分を ◆ 6分 ▲ 3分 ○ 1分


ため1回)を

ランプが順次、点滅して、運転中の行程をお知らせしま す。残り時間の表示ではありません。

- すすぎ行程では、1回終わるごとに点滅位置が変わります。
- 倍速コースでは、速い順送り点灯で運転中の行程を示します。

コースでのお洗濯では、きめ 細かく制御しますので、表示 の時間とは一致しません。

●15分 ○10分 10分を超えてい ることを表す。 ○ 5分



スタート 電源スイッチ −時停止 このボタンでス 運転が終わると自 タートします。 動的に切れます。 (オートパワーオフ) 運転中に押すと、一 時停止し、もう一度 スタートせずに放 置しておくと5分 押すと、引き続き運 後に切れます。 転します。

洗い・すすぎ・脱水

運転内容を、ご自分 で決めるときや変更 するときに 18 字

洗いのみ・脱水だけ... の個別運転が選べます。

お知らせ音の消しかた

(終了音やドライコースでの洗濯物投入のお知らせ)

運転中に(毛布)を押しながら、(デデン)を押す。

- ●「ピッ」と音がすれば「切」になっています。
- ●「ピピッ」と音がすれば「入」になっています。

運転内容の途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間、すすぎ回数、脱水時間 をそれぞれ変更することができます。 (「倍速」、「ドライ」のコースでは、変更できません。)

- **7** (スタート) を押して、「一時停止」にする。
-) 追加の洗濯物を入れる。
- 3 水量 洗い すすぎ 脱水で、適宜変更する。
 - ●変更できる内容(時間・回数)は、19ページの 「操作ボタンの使いかた」を参照してください。
- **4** (スタート) を押す。 (引き続き、運転が始まります)



- ●洗い中でも終わり近くになると変更ができな くなります。
- ●すすぎ、脱水中は、途中変更ができません。
- ●コースの変更は、運転が始まるとできません。
- ●洗濯物を追加したときは、適切な水量に変え てください。(シャワーすすぎをおこなわず、 ためすすぎに変わります。)

チャイルドアラーム

小さなお子さまがおられる場合の気配り機 能で、ふたが開けられたことをお知らせし ます。

- ●洗濯中(洗い~脱水)にふたを開けると、運 転を止め、ブザーが鳴り続けます。 (「[2]]」も表示します。)
- ふたを閉めるとブザーが止み、引き続き運 転が始まります。

チャイルドアラーム設定のしかた

お洗濯を始めたとき((スタート)を押してから)、 操作します。

(標 準)を押しながら、(倍 速)を押す。

チャイルドレ - ランプの点灯は、設定され ていることを表しています。

- ●解除するときは、もう一度、同じように操作し ます。
- ●電源プラグを抜いたり、停電すると、チャイル ドアラームは解除されます。 もう一度、設定し直してください。

まとめて洗えるおまかせ洗濯

ふだんのまとめ洗いに

標準コース

洗濯物の量、質によって、水流、洗い 時間が変わります。 厚物や汚れが気になる衣類に

ガンコ汚れコース

標準コースよりも時間をかけて洗い、念入りに すすぎます。

7 洗濯物を入れる

標準コースのとき

2 電源を押す

標準コースに自動 設定されます。



─ガンコ汚れコースのとき

2 (電源)を押してから、

(ガンコ汚れ) を押す

ガンコ汚れコースに設定 されます。





3 スタート を押す

すぐに水なしで洗濯物を動かし、洗濯に 適した水量を表示します。






「37L」の場合 の洗剤量



◢ 洗剤を入れる

コンパクトタイプの洗剤は、表示の量を目安に 入れます。

- 使用量は、洗剤の種類によって異なります。
- 粉石けん・漂白剤・仕上剤の量や入れかたは、 24~25ページをご覧ください。



必ず、閉めてください。

5 ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 ふたが開いていると、洗いの終わりや脱水など の途中で止まります。 ふたを閉めると、

すぐにふたを閉めても、水量を 数秒間表示することがあります。



35

50Hz地域

60Hz地域

ピーツピーツ

と鳴ったら、お洗濯終了。





- ●ふろの残り湯が使えます 20字
- 予約タイマーが使えます 22章
 - ●運転内容の途中変更ができます [フ]



- ●水が残ったままスタートしたときや水量(「11L」を除く)を変えたときは、 シャワーすすぎをおこなわず、ためすすぎ2回に変わります。
- お願い 糸くずが付着しやすい衣類をいっしょにお洗濯されるとき 糸くずが気になる場合は、次のいずれかの方法をおすすめします。
 - タオルなど糸くずの出やすいものとは別に洗う。
 - 市販の「糸くず防止用洗濯ネット」の利用。
 - ●注水すすぎの利用。(「途中変更のしかた」参照)
 - ◆お洗濯終了後の洗濯物取り出しについて 洗濯物は、必ず終了音が鳴ってから取り出してください。
 残り時間表示が「1~2分」で脱水槽の回転が止まっていることがありますが、 安全のため終了音が鳴るまでお待ちください。



◆衣類の取り扱い表示をよくお確かめください。フリース素材など、衣類によっては浮き上がったり、脱水時にはみ出して衣類や洗濯機を傷めることがあります。

お洗濯のしくみ コースによって、それぞれのお洗濯に適した運転内容に変わります。

梅	水なし運転	洗い	すすぎ	脱水
標準コースの場合	水なしで洗濯物を動かして 布量を調べ、水量を表示します。	給水洗い	シャワーすすぎ ためすすぎ 排 水 中間脱水 シャワー シャワーで、洗濯物全体にしみこませます。 注水すすぎ ためすすぎ 注水すすぎ ためすすぎ さらにためすすぎをおこないます。 排水後 給 水 すすぎ 排 水 給 水 注水すずぎ	排 水 脱 水 しばらく 断続のちち、 高速ます。

毎日の軽い汚れものを手早く洗う

倍速コース

着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯をスピーディにおこなう、 お洗濯方法です。

一度に洗える量は、3kg以下です。

洗濯物を入れ、(電源)を押す

(倍速)を押す

倍速コースに設定されます。



3 スタート を押す

水なしで洗濯物を動かし、洗剤量の目安となる 水量を表示します。



表示水量は洗剤量を決めるためのものです。 洗い中の水位は一定ではありません。

4 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤は、計って入れます。 24 字

- 洗剤は多く入れないでください。
- 倍速コースでは、粉石けんは、おさけくださ い。十分にすすげない場合があります。



漂白剤・ソフト仕上剤などは 24 ラ

与 ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 ふたが開いていると、洗いの終わりや脱水など の途中で止まります。

ふたを閉めると、






50Hz地域

60Hz地域

ピーツ ピーツ と鳴ったら、お洗濯終了。






- **ふろの残り湯が使えます** 20**3** 倍速コースでは、洗いのときだけに使えます。
- ●予約タイマーが使えます 223
- ●運転内容(水量も)の途中変更はできません



● 一度に洗える量は、3kg以下です。

- 洗う量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準またはガンコ汚れコースをおすすめします。
- ●洗濯物の入れ過ぎは、布傷みの原因になります。
- ●洗える量は、布地の厚さや大きさ、種類などにより変わります。
- 水が残ったままでの運転開始はおさけください。洗い時間が短くなったり、洗剤の投入に支障をきたします。
- 給水量が極端に少ないと、「厂 /」を表示して運転が止まることがあります。

(スタート)を押すと引き続き運転できます。)



●濃縮洗い、センターフローすすぎとは

給水中でも、槽内の水量に合わせ、かくはんします。また、給水しながら排水する・・・センターフローすすぎ 方式・・・を採用しています。(ほかの洗濯コースのような、一定水位(水量)でのかくはんではありません。)

毛布などを洗う

毛布コース

ていねいに洗って念入りにすすぐ、大物洗いに適しています。

毛布など大物を洗うときは、小さなものでも必ず別売の大型毛布用丸形ネット 36 字 をお使いください。


● ネットなしで洗濯すると、洗濯物が浮き上がって洗濯物や洗濯機を傷めたり、水があふれて<u>床を水びたしにすること</u>があります。

のある。	素材	アクリルなどの合成繊維100%
ものが進	サイズ	シングル140cm×210cm
がえます の表示	重さ	約3.0kg以下

(準備)

1 筒状に巻く

長手方向に、4~6つ折りにしてから巻き込みます。 (例)6つ折りにして巻き込む 高さが水面以下になるようにします。




2 ネットに入れる



3 洗濯・脱水槽に入れ、押し込む

浮き上がると、給水 時に水が飛び散った り、あふれたりして 床が水びたしになる ことがあります。





- ●このコースでは、水なし運転をしますが、水量は「37L」に設定されています。 洗濯量が少量(1.5kg以下)の場合は、適宜水量を減らしてお使いください。水流が強く、水が飛び散るお それがあります。
- ●電気毛布には、洗濯できるものとできないものがあります。電気毛布の説明書をよくお読みください。



洗濯物を入れ、(電源) を押す

必ず、別売の大型毛布用丸形ネットをお使いください。

(毛布) を押す

毛布コースに設定されます。



3 スタート)を押す

すぐに洗濯物を動かしますが、水量 の表示はそのままです。



- 表示を目安に液体洗剤を入れる
 - ●液体洗剤を、表示の水量を目安に 計ってから入れます。 24 字
 - ●粉末洗剤は、あらかじめ、ぬるま 湯(約30、5L)でよく溶かしてか ら、槽の周辺部へ直接入れます。



必ず閉めてください

5 ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 ふたが開いていると、洗いの終わり や脱水などの途中で止まります。

ふたを閉めると、



50Hz地域

60Hz地域



毛布などは、浮き上がりやすいので十分に押し込んでください。



押し込む ◆ 水面から

上に出な

いように

- **7** スタートを押し、「一時停止」にする。
- 2 浮き上がっている部分を手で押し込 み、空気を追い出す。
- **3** 水面以下にしてから、スタートを押す。 (自動的に水が補給されます。)



と鳴ったら、お洗濯終了。



- ●ふろの残り湯が使 えます 20₹
- ●予約タイマーが使 えます 227
- ●運転内容の途中変 更ができます

ランジェリーなどをやさしく洗う

ソフトコース

水流を抑えた、手洗い風の やさしい洗いかたです。 脱水も弱く、ランジェリー などに適しています。



洗えるもの	● 表示のあるうすもの ランジェリーなど
洗濯量	1.2kg以下
水量	28L

1 洗濯物を入れ、電源を押す

2 (ソフト) を1回押す

ソフトコースに設定されます。

- ●ボタンを2回押すと、ドライ コースに変わりますのでご注 意ください。
- ランプの点灯 はソフトコー スを表してい ます。 (全頭素)

イコースです。

3 スタート を押す 水なし運転はありません。



◢ 表示を目安に液体洗剤を入れる

●液体中性洗剤を、表示の水量をもとに計って入れます。24 ➡

粉末洗剤は、溶け残ることが ありますので、よく溶かして から槽へ直接入れます。



5 ふたを閉める

給水を始め、自動運転します。 ふたが開いていると、洗いの終 わりや脱水などの途中で止まり ます。



50Hz、60Hz地域とも

ピーツ ピーツ

と鳴ったら、お洗濯終了。



便利メモ

- ●ふろの残り湯が使えます 20字
- ●予約タイマーが使えます 22字
- ●運転内容の途中変更ができます

 「7 字



お願し

- ★素がなく 表示がなく 表示のみのものは、 ドライコースでお洗濯してください。
- しみや部分汚れは、あらかじめ処理してお くときれいに仕上がります。
- ・洗濯が終わったら、すぐに取り出し、形くずれしないよう、形を整え、日陰で干します。



ドライマーク衣類などを洗う

の表示があるセーター、おしゃれ着などのデリケートな衣類を やさしく洗います。洗えないものもありますのでよくお確かめください。 汗のついた衣類などに適しています。(ドライクリーニングではありません)

洗える衣類かどうか確かめる

取扱い絵表示の例

●取扱い絵表示や組成表示などがないものは 洗わないでください。



洗えるもの

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。


衣類の取扱い表示が



ウール、カシミヤなど

のセーター











ただし、

のおしゃれ着やデリケートな衣類

の絵表示のものでも洗えないものもあります。

次の(洗えないもの)参照

洗えないもの)

水につけるだけで次のように不具合があり、洗えないもの。

●芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類。

(例: ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)

●毛倒れを起こす起毛製品。

(例:ベルベット、別珍など)

●表面の凹凸などが消えやすいもの。

(例:防しわ加工品、エンボス加工品など)

● 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。 (例:レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)

●形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。

(例:強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)

- ●色落ちしやすいもの。
- ●皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの。
- ●和服、和装小物など。

水につけるだけ で、形くずれし たり、光沢や風 合いを損なった り、不具合にな ったりします。 おさけください。

洗濯前の準備

はじめて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめます

(例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立 たない部分に強く押し当て、色移りしないか確かめる。



しみや部分汚れは、あらかじめ処理します

繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。 (例) 1.汚れの裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らす。

- 2.やわらかい布などに、液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、汚れの部分を軽くたたく。
- 3.汚れが落ちたら、水をつけてしみの部分の洗剤をうすめる。
- 洗える量は、1.2kg以下です





●スラックス (約400g)



● ブラウス (約200g)



・・・ドライマーク衣類などを洗う

ドライコースでのお洗濯

先に洗剤を溶かしてから、衣類を入れます。 衣類をゆったり軽く泳がせるような、やさしい洗いかたです。

洗濯量···1.2kg以下

水 量…28L

◆衣類を傷めないよう、弱い水流とかくはん休止を繰り返しますので、 止まって見えることもあります。

ふたを開けたままで、

を押してから、(^{ソノト}ドライ

を2回押す

ドライコースに設定されます。



ドライコースを 表しています。 、点灯したままだと、 、ソフトコースです。

フ(スタート)を押す

水なし運転はありません。



- 3 液体中性洗剤を入れる
 - ●絹、おしゃれ着用やホームドライ用洗剤などを入れます。
 - ●使用量などについては、洗剤の説明書に従い、表示水量 に応じた適正量にしてください。



4 ふたを閉める

給水を始め、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはんします。

ふたを閉めると、



50Hz、60Hz地域とも

5 ビーツ ビーツ (10秒)と鳴ったら、 (スタート)を押して一時停止にする

ふたを閉け、洗濯物を入れる

●洗濯物は、上から手で押さえ、十分に液を含ませ、沈め てください。衣類の種類によっては、洗濯物が浮きあが る場合があります。

お知らせ音を「切」にし ていると、洗濯物投入の お知らせ音は鳴りません。


6 もう一度 (スタート)を押し、ふたを閉める

自動運転を始めます。

ふたを開けると、洗いの終わりや脱水などの途中で止まります。

と鳴ったら、お洗濯終了。 洗濯物はすぐに取り出してください。

(放置しておくと、しわになるおそれがあります)





- ●「ふろ水」「予約タイマー」は使えません
- ●運転内容の途中変更はできません すすぎ、脱水は、「あり・なし」の選択になります。



- ●水道水(30 以下)をご使用ください。お湯は、ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。
- ●水が残ったままでのスタートは、おさけください。 溶かし運転や洗剤の投入が、おこなえない場合があります。

干しかた

- ウール製品は、市販の平干しネットなどを使い、形を整えて日陰で干します。
- 毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ブラウス、シャツなどの伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整え日陰で干します。

必要に応じ、アイロンをかけ、形を整えます。

- 取扱い絵表示に従って、スチームとドライ、温度の使い分けをしてください。
- てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いたものには、当て布をする など、注意しておこなってください。

洗いのみ、脱水(排水)だけ・・・を選ぶ

個別運転(手動設定)

洗い、すすぎ、脱水の組み合わせや時間・すすぎ回数が選べます。

- ●倍速コースは、この個別運転が使えません。
- ●ドライコースでの洗い、すすぎ、脱水は、「あり・なし」の選択になります。

1 洗濯物を入れ、 電源を押す

必要に応じて、洗い方コースなど、運転内容を選ぶ

2 洗 い すすぎ 脱 水 で、組み合わせと時間・回数を選ぶ

(すすぎから始めるときは 水量) も選ぶ)


		ボク	アン操作	運転内容	今 水流などは、選んだコースによって異なります。
	別に洗ったものを 脱水するとき		脱水	脱水のみ	脱水 初めに排水をします。
	洗濯液を再利用する とき	洗り		洗いのみ	洗濯液は残ります
個別	水洗いをするとき	洗り	脱水	洗い・脱水	洗い 脱水
運転	すすぎ水を再利用する とき	洗い すすぎ)	洗い~すすぎ	洗い すすぎ すすぎ水は 残ります
	洗ったものをすすぐ	(ਭ ਰਵੱ	水量	すすぎのみ	すすぎ すすぎ水は 残ります 初めに排水と脱水をします。
	すすいで脱水するとき	(ਰ ਰਵੱ) 脱水 水量	すすぎ~脱水	すすぎ 脱水 初めに排水と脱水をします。
全自動	洗い時間やすすぎかた などを変えるとき	洗い (すすぎ))脱水	洗い~脱水	洗いずすぎ、脱水
槽	を排水したいとき	ふたは開け ておきます	脱水	排水のみ	排水 どこの表示 水 源を打る

- チャイルドアラーム設定時は、解除しておこなってください。

3 スタート を押し、必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める


水が残ったままで洗いを始めるときの洗剤・漂白剤は、直接洗濯槽へ入れます。 ふたが開いていると、洗いの終わりや脱水などの途中で止まります。

ピーツ ピーツ と鳴ったら、お洗濯終了。



操作ボタンの使いかた

時間、回数は、それぞれボタンを押すたびに切り換わります。 パネル表示でお確かめください。



(水量)を押すと・・・

10段階で選べます

洗濯量に応じて選びます。 25 mm 37 L ●すすぎから始めるときや、水が残ったまま 34 L で運転を始めるときは、「水量」を選んでく 33 L ださい。 31 L 選ばないと、「34L」など、決められた水量 30 L になります。 28 L ● (スタート) を押す前に「水量」を選ぶと布量検 25 L 知(水なし運転)はしません。 23 L ● 水量に応じて水流も変わります。 18 L 11 L



便利メモ

- ふろの残り湯が使えます20季
- ●予約タイマーが使えます 223
- 運転内容の途中変更ができます (洗い方コースによって異なります) 7 **ア**



お願い


- ●水流など、洗い、すすぎ、脱水の運転内容 は、各洗い方コースの運転に応じた内容に なります。
- ●洗濯量が少ない(1.5kg以下)場合は、「水量」を多くしないでください。水流が強くなって、水が飛び散るおそれがあります。
- ●「すすぎのみ」「すすぎ~脱水」「脱水のみ」の 場合、いったん排水してから脱水を始める ので、運転が始まるまでに少し時間がかか ります。
- ●すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物は 均等に入れ、上から手で押さえてください。 脱水の立ち上がり時、バランスが崩れるの を防ぐためです。
- ●注水すすぎ時の水位は、すすぎ中でも注水 を続けるため、水量の設定にかかわらず、 水位が高くなります。
- ●残り時間の表示は、標準的な給水・排水時間および脱水終了時の終了音報知までの時間を含みますので、選んだ時間より長くなります。

ふろの残り湯を使う (ふろ水給水)


ふろ水ポンプの準備

電源スイッチを「切」にして、おこなってください。


◆付属のふろ水ポンプセットの長さは、4mです。 長さが足りないときは、別売部品の「延長用(5 m)ふろ水ホースセット」 36 m を継ぎ足すこ とができます。最長9mです。



- 給水つぎてを、「カチッ」と音 がするまで確実に差し込む
 - 軽く引っ張って抜けないか確かめます。
 - 水道からのホースは差し込まないでく / ださい。流量が多く、水漏れします。




2 ふろ水ポンプのコードを洗濯機の ポンプ接続用プラグに差し込む



3 ふろ水ポンプを水中に沈める

●ポンプを水平に持って水中でゆすり、ポ ンプ内の空気を追い出しながら沈めます。 ポンプ内に空気が残っていると、吸い上 げにくくなります。



浴槽内の水位が約3cm以下に なると、吸い上げできません。



- 浴槽が洗濯機より高い位置にある場合は、サイフォンの原理により、水が止まらなくなりますので使わない でください。
- お洗濯が終わったら、すぐにふろ水ポンプを浴槽から引き上げてください。給水つぎてが万一洗濯機からは ずれた場合、水がサイフォンの原理で流れ出るのを防ぐためです。
- 入浴剤を使ったふろ水を使用すると、洗濯物が変色することがあります。
- 硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス槽がさびることがありますので使わないでください。




- ●おふろを沸かしているときや 45 以上の湯には使わないでください。変形や故障の原因となります。
- ◆付属のふろ水ポンプは、この洗濯機へのふろ水給水以外には使用しないでください。
- ●本機には、指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。火災・故障の原因になります。
- ●気温が低く、残り湯の温度が高い場合、槽の外側に水滴が発生し、 床面を濡らすことがあります。 水滴を受けるための洗濯機用トレー(別売)をお求めください。 36 字



お洗濯のしかた

ドライコース以外のすべてに利用 できます。

- 蛇口は、必ず初めから開けてお きます。洗剤投入のため、初め の約30秒間は水道水が出ます。
- 所要時間は、表示の残り時間よ り長くなります。



洗濯物を入れ、(電源) を押す

必要に応じて、洗い方コースなど運転内容を選ぶ

(ふろ水) を押し、ふろ水の 使いかたを選ぶ

(ふる水表示)

洗い◎─ すすぎ 🕒

- 洗いにだけふろ水を使うとき 洗いとすすぎにふろ水を使う とき(両方点灯)




●押すたびに切り換わります。 消灯は取消しです。

3 (スタート) を押す

お洗濯に応じて洗剤を入れる

ふたを閉める

給水を始め、選んだ コースにしたがって 自動運転します。





● 途中で、水道水に切り換える ときは...

(ふろ水)を押すと、水道からの給水に 切り換わります。

(ふろ水表示が消えます。)

- ●ふろ水が途中で足りなくなったとき でも約3~5分後、自動的に水道か らの給水に切り換わります。
- ●予約タイマーが使えます [22]字

こんな ときは

●ふろ水表示が点滅に変わって いるときは


ふろ水が給水されなくなったので、水 道に切り換えて運転を続けていること を表しています。

- ●すすぎにふろ水を使うときは
 - 1 シャワーすすぎはおこなわず、ため すすぎに変わります。
- 2 すすぎが2回以上のとき、最後のす すぎは水道水になります。

また、注水すすぎの一定水位に達し たあとの注水は、水道水になります。

ふろ水ポンプのあとしまつ

- 先に洗濯物を取り出す。
- ホース内の残水が流れ出て、洗濯物を濡らすのを防ぐためです。
- ク ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。
- ふろ水ホース内の水を抜く。
 - 残水はホース内の汚れの原因になります。
- ふろ水ポンプセットを図のように輪にして、 洗濯機のポンプ掛け部に引っ掛ける。



●ふろ水ホースの内側が汚れた場合は、洗濯槽クリーナーを30~40倍にうすめた液をホース内に入れ、 6~12時間放置すると洗浄することができます。液が手・衣服に付かないよう、注意してください。

予約タイマーの使いかた

予約洗濯

朝、出かける前に干したい ときなど、お洗濯を何時間 後に終わらせるかを選ぶ方 法です。

●ドライコースは予約ができません。



予約設定中を表しています。

1 洗濯物を入れ、電源を押す

必要に応じて、洗い方コースやふろ水など、運転内容を選ぶ。

2 予約 を押す

初めは「户」または前回ご使 用の時間が表示されます。 予約の時間後の水量に対している。

3 さらに 予 約 を押し、 洗濯終了までの時間を選ぶ

1時間刻みで、24時間後まで合わせられます。



4 (スタート) を押す

予約の完了です。

水量表示は、ふたを開けた ままでも2分後に消えます。 早めにお確かめください。 水量を表示

5 洗剤を入れる

洗剤は、表示の水量を目安に 計って入れます。 24 字 粉末合成洗剤の場合



液体洗剤の場合



洗剤を入れ、 ふたを閉めると、



約2分後

6 ふたを閉める

ふたを開けたままですと、運転が始まりません。

お洗濯が始まるまでこのランプだけが点灯し、他の表示は消えます。



こんなときは

予約した内容を確かめたいとき

予約 を押すと、洗濯終了までの時間と運転内容を5秒間表示します。

予約した内容の変更や取り消しをしたいとき 一度電源を「切」にし、初めからやり直します。



粉石けんは、溶けにくく、固まることがありますので、使わないでください。

●終了時間は、給水・排水条件などに より、合わせた時間を多少過ぎてし まうことがあります。

こんなお洗濯も


洗濯液を2度使う


1回目は汚れの少ない物を個別運転の 方法(手動設定 1837)で、2回目の洗 濯物は全自動コースで洗います。

1 回目の洗濯物を入れ、「洗い」のみを選び、 洗濯する。



- 2 洗濯物を取り出し、2回目の洗濯物を入れる。「コース」と「水量」を選び、洗い~脱水の全自動で洗濯する。
 - ●洗剤の追加は、洗濯槽へ直接入れます。
 - ●水量を選ばないと、「34L」など決められた水量 になります。





●水量を選ばないと、「34L」など決められた水量 になります。

全自動 コースで






のりづけをする

のりづけできる量... 2.0kg以下 使えるのり...「全自動洗濯機用」と

表示されたもの。

のりの量...... 洗濯のりの表示にし

たがってください。化学合成のり



- ●水量......「28L」(1kgのときは「23L」)
- 運転内容…「洗い5分」、「脱水1~3分」 (標準コース)



2 給水が始まったら、ふたを開け、洗濯のりを 少しずつ入れる。



- 3 ふたを閉める。
- **4** 終わったら、すぐに槽に付着したのりを次の方法で落としてください。
 - ●水量......「34L」
 - ●運転内容…「洗い5分」、「脱水1分」 (標準コース)



● 漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落 とせます。



●槽に付着したのりを落とさなかったり、指定 以外の洗濯のりを使うと、目詰まりや漏水な ど、故障の原因となります。

洗剤・仕上剤の種類と使いかた

粉末合成洗剤


表示を目安に計って 入れます。



- スプーンの大きさや洗剤の使用量は、洗剤メーカーや 銘柄によって異なります。
 - ご使用になる洗剤をお確かめください。
- ●洗剤を多めに入れたり、投入ケースがぬれていると、 洗剤が残りこびりつく原因になります。 ご使用の前に乾いた布で拭いてください。
- 洗剤は、水に溶けやすいものをお使いください。

洗剤投入ケースが利用できない場合について

- ●槽に水が残ったまま洗濯を始めるときは、槽内に直接洗剤 を入れてください。
 - 水道からの給水がおこなわれませんので、洗剤が残ること があります。
- シートタイプの洗剤は、洗剤投入ケースに入れないでください。




液体洗剤、液体漂白剤

投入口のふたは必ず閉めてください。

●液体洗剤によっては、ふたの内側に付着し て残っているときがありますので、少量の 水で流してください。

液体洗剤、液体漂白剤

お洗濯の始めに、少しずつ 流し込みます。





- ●予約洗濯のときは、水でうすめてから、あらかじめ流 し込んでおきます。
- ●塩素系は、色落ち・変色のおそれがありますので、ご 注意ください。
- ●原液が直接洗濯物にかからないようにしてください。 【粉末タイプは、水でよく溶かしてから入れてください。】
- ●漂白剤の使用量や使いかたは、漂白剤の表示にしたが ってください。

液体石けんについて

液体石けんでも、粉石けんと同じように石けんが洗濯物に残 りやすく、石けんかすがパルセーターの下などに付着する場 合がありますので、液体石けんの表示をご覧のうえ、よく溶 かし、すすぎを十分におこなってください。

ソフト仕上剤

お洗濯の始めに、少し ずつ流し込みます。

最終すすぎのはじめに、 脱水の遠心力で自動的に 投入されます。



- ●すすぎの脱水運転中は、一時停止や上ぶた の開閉をしないでください。
- 投入時期が早くなって有効にはたらきません。
- ●濃縮タイプは、流れにくいので水で3倍に よくうすめてからお使いください。
- ●「注水すすぎ」にすると、効果が減少します。
- ●ソフト仕上剤を入れたまま、長時間放置し ないでください。

(固まることがあります)

洗濯物の量について

ブリーフ (綿約50g)

タオル (綿約70g)

バスタオル (綿約300g)

くつ下 (混紡約50g)

シングルシーツ (綿約500g)

長袖アンダーシャツ カッターシャツ

パジャマ(上下) (綿約500g)



ブラウス



- 記載しています洗濯容量は、 JIS(日本工業規格)に規定 の布地によるものです。
- ●布地の厚さや大きさ、種類 などにより、洗える量が変 わります。布の動き具合を 見て調節してください。 通常の衣類で洗える量は、 表示の7~8割が適当です。



(綿約150g)







洗剤・ソフト仕上剤の使用量

	NI 133 E		合 成 洗 剤						粉石けん	ソフト仕上剤
表示水量	洗濯量		ンパクトタ	イプ	液体?	タイプ	いつもお使い	いのもの		濃縮タイプ
(水小小里	の目安	すりきり一杯 が水量40Lの スプーンの場合	水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 15gのもの	水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 40mLのもの	算出した量	目安	水30Lに対して 40gのもの	水30Lに対して 6.6mLのもの
37L	6.0kg以下	1.0杯	25g	19g	25mL	49mL		\bigcup	49g	8 m L
34L	5.0kg以下	□ 0.9杯	23g	17g	23mL	45mL		\bigcup	45g	7mL
33L	4.5kg以下	0.8杯	22g	17g	22mL	44mL		\bigcup	44g	7mL
31L	4.0kg以下	0.8杯	21g	16g	21mL	41mL		\bigcup	41g	7mL
30L	3.5kg以下	■ 0.8杯	20g	15g	20mL	40mL		\bigcup	40g	7mL
28L	3.0kg以下	□ 0.7杯	19g	14g	19mL	37mL		\bigcup	37g	6mL
25L	2.5kg以下	0.6杯	17g	13g	17mL	33mL		\bigcup	33g	6mL
23L	2.0kg以下	0.6杯	15g	12g	15mL	31mL		\bigcup	31g	5 m L
18L	1.0kg以下	0.5杯	12g	9 g	12mL	24mL		\bigcup	24g	4 m L
11L	0.5kg以下	0.3杯	7 g	6 g	7mL	15mL		\bigcup	15g	2mL

- ◆洗剤は、入れすぎないようにしてください。多く入れると、泡があふれたり、電気部品に付着して故障の原因になります。
- 衣類の「取り扱い表示」に示された洗剤をお使いください。
- ●倍速コースのときの使用量は、本体に表示される水量を目安に入れてください。上表の洗濯量を目安にしないでください。

粉石けんの使いかた (よく溶かしてからお使いください)

洗濯機での溶かしかた

- **1**「11L」の水量を選び、いったんふたを 閉めてからスタートし、給水します。
- 2 かくはんが始まったら、粉石けんを少しずつ入れ、約3分間ほど運転し、十分に溶かします。
- **3** 使用する水量を 選び直してから、 お洗濯を始めま す。



溶けにくい場合の溶かしかた

- **1** 30 前後のぬるま湯を 約5~10L、容器に用 意します。
- **2** 十分にかき回しながら、 粉石けんを少しずつ入れ、 溶かします。
 - ◆ 粉石けんが固まったり、 粒が残ったりしないよ う、十分に溶かします。
- 3 洗濯を始め、給水中にふたを開け、石けん液を槽内に入れます。



30 のぬるま湯





- 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分におこなってく ださい。黄ばみや石けんのにおいの原因となります。
- 粉石けんの表示 (溶かしかた、取り扱い注意など) をよく読んでお使いください。
- 粉石けんの使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れたりしますと、完全に溶けない石けん や石けんかすが、パルセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

粉石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯に使わないでください。

お手入れ

- 洗剤投入ケース -

ご使用ごとに洗う。

水で洗ってから、水分を拭き取ってください。 洗剤が残ると、ケース内にこびりつき、取れにくく なります。また、洗剤が流れにくくなります。

はずしかた

いっぱいに引き出してか ら、斜め上に持ち上げる。



取り付けかた)

斜め上から軽くはめ込 み、まっすぐ押し込む。




・糸くずフィルタ

お洗濯のつど取り除きます。

ネットが詰まると、ネットが破れたり、糸くずが取 れにくくなります。

はずしかた

図のように親指を 奥まで入れてつま み、強く押し下げ ながら手前に引き 出す。



2ネットでなる 糸くずを取り除く。 ネットを裏返して、

しめっているうち に取り除きます。



取り付けかた

下部の軸(長い方)を 下側の穴に差し込んで から、上部を押し込む。




■ 糸くずフィルター をはずしたままで、 ^{ご注意} 洗濯しないでくだ さい。

> 洗濯物を傷つける おそれがあります。



◆糸くずフィルターは消耗品です。破れたときは、お買 いあげの販売店でお買い求めください。



給水ホース接続口

水の出が悪くなったとき 給水ホースをはずしてから、

掃除します。

(水の飛び散りを防ぐため、 31ページの方法を参照)

フィルター

ようにする。 /歯ブラシなど

ごみがフィルター

の内側へ入らない

ごみが取れなくなったときは、給水弁フィルター(別 売部品 36 字)をお買い求めください。

●フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出せ ます。取り付けるさいは、必ず奥まで押し込んでく ださい。洗濯機の給水弁が故障することがあります。

— ソフト仕上剤注入口・

ソフト仕上剤は、固まりやすいので、ときどき(予 約洗濯のときはそのつど)お手入れしてください。

約40 の湯約100mLをソフト仕上剤注入口 に注ぎ込み、5~10分間放置する。

「脱水1分」を選び、2回繰り返して運転する。

体

よく絞ったやわらかい布で拭き取ります。

●揮発性溶剤・クレンザーなどは 使わないでください。 プラスチック部などを傷めます。

●パネルなどのプラスチック部分に粉末や液体の洗 剤がついたときは、すぐに拭き取ってください。 放置すると傷むことがあります。



本体各部に水をかけないでください。 ショート・感電の原因になります。


洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

- 水あかなどの汚れは、お洗濯のつど、濡れた布できれい に拭いてください。
- さびに気がついたら、市販のステンレス用(台所用)洗 剤で拭き取ってください。

石けんかすなどの汚れが気になったときは、別売の洗濯槽 クリーナー 36 字 を使って槽を洗うことができます。

(槽の内側を洗うとき)

- **1** 「34L」、「洗い5分」に合わせて、 いったんふたを閉めてスタート する。
- $m{2}$ かくはんが始まったら、洗濯槽 クリーナーを入れる。
- **3** 洗いが終わったら、電源を切り、ふたを閉めたまま、約6~12時間放置する。
- **4** 「脱水1分」に合わせて排水する。
- 次に、水量「37L」、「洗い5分」、 「脱水1分」に合わせ、洗濯物を 入れずに運転し、洗濯槽をすす ぎます。



(槽の外側まで洗うとき)

洗濯槽クリーナー (別売)の説明書に記載の方法でおこなってください。

● 汚れを確実に落とすには分解清掃が必要です。これに要する費用は販売店にご相談ください。

凍るのを防ぐために

- **1** 水栓を閉め、給水ホースをはずし、ホース内の水を抜いてください。
- **2** 排水を十分におこない、洗濯槽の水を抜いてください。

もし、凍ったときは

7 水栓、給水ホースの接続部は蒸しタオルで包む。




- 2 給水ホースは、約40 のお湯につける。
- **3** 約40 のお湯を入れ、10分程度 放置する。



ふろ水ポンプ

2~3回ご使用ごとに




⚠ 注 意

ふろ水ポンプのコードを洗濯機からはずしておこなってください。 ポンプの偶発的な回転でけがをすることがあります。



- **2** ストレーナー・フィルターを水の中で掃除し、ごみを落とす。
- **3** フィルターを先に入れ、ストレーナーを右に回して確実に取り付ける。
- フィルターやストレーナーをはずしたままで使用しないでください。糸くずなどが詰まり、ポンプの故障の原因になります。



据え付け

据え付け場所

⚠警告



浴室など湿気の多い所や風雨に さらされる場所には、据え付け ないでください。

感電や漏電による火災のおそれがあります。

- ●水平でしっかりした所に置く タイルなどのすべりやすい床、弱い床は 振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す 蛇口や水栓つぎてからも離してください。

アース線をつなぐ




⚠ 警告

アースを確実に取り付けてください。

故障や漏電のときに、感電するお それがあります。

アース端子がある場合

洗濯機のアース線を、 その端子に確実に接続 します。



アース端子がない場合


アース工事をおすす めします。

電気工事士による D種接地工事が必 要です。 お買いあげの販売 店に依頼してくだ

さい。



衣類乾燥機をご使用のとき



設置 ポイント: 水平にする。 がたつきをなくする。

傾いたり、がたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。



ずたつきをなくする

調節脚の高さを調節し、がたつきをなくします。


ゆるめる (調節脚が回し やすくなる)



調節する。

2 水準器で水平を確かめる

水準器を真上から 見ます。



水平調節のしかた


気泡のはみ出し方向と反対位置の脚を高くして水平にします。

例1 気泡が前方向に、円から 1/3はみ出しているとき

後ろ側の脚2ヵ所に脚スペーサーを敷く。

例2 気泡が前と右方向の中間 に、円から1/3はみ出し ているとき

> 気泡のはみ出し方向と反対 方向の脚に脚スペーサーを 敷く。



脚スペーサー



◆付属の脚スペーサーで調節し きれないときは、調節脚の高 さを低くするなどして、もう 一度調節し直してください。

3 もう一度、がたつきのないことを確かめる

● 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

排水ホースの接続と処理



必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。 感電や偶発的な回転などでけがをすることがあります。

排 水 取り出-例


排水ホースは、左右・前後の5ヵ所から取り出すことができます。 排水口との接続に便利な所から取り出してください。





排水ホースの取り出し方向を変える

(このままでご使用になる場合は、必要ありません。)

- ●取り出し口はA~®の5ヵ所です。 必ず、ホース固定部に確実にはめ込み、 固定してください。
 - 正面を下に静かに倒す。
- A、B以外から取り出す場合は、 排水ホースを係のホース固定か らはずす。
- 排水ホースをご希望の取り出し 口に向け、溝・ガイドに沿わせ ていく。
- 排水ホースのくびれた部分を順 にホース固定部にはめ込む。
- 5 排水ホースが確実に固定された のを確かめてから、洗濯機を静 かに起こす。









このねじははずさな

いでください。


指でホースのくびれた 部分を持ち、傷つけな いようにはめる。

狭い場合は、排水口が底面

ホース固定部です。

排水口との位置関係を確かめながら、設置する


- 排水ホースを排水口へ差し込む。
 - ●ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ります。 (先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます。)
- 設置場所が狭い場合、左側面などは排水口が底面の溝部(ガイ ✓ ドの外側)に位置するよう、洗濯機を寄せることができます。




・・・排水ホースの接続と処理

排水口への接続は、水が流れやすいようにしてください。

● 排水ホースは水平(高さを10cm以下) にしてください。 排水ホースの位置が高かったり、排水 が悪いと排水に時間がかかったり、途






排水ホースのコ ーナー処理時、 折れ曲がりが防 げます。

ホースが短い場合

延長は、内径3cm以上のホースで、長さを1.5m以下にしてください。



- 排水ホースは、排水口から抜けたり、 はずれたりしないよう、しっかり接 続してください。 はずれると、水が床へ流れます。
- 排水口が洗濯機の下になるときは、 必ず「真下排水つぎてB(脚カバー付)」 (別売部品)をお使いください。





●排水ホースを洗濯機の本体や脚で敷 きこまないようにしてください。

給水ホースの取り

適した蛇口

構水栓

先端の傷に ご注意(水 漏れの原因)



● 分岐水栓 (別売部品 (36 字) を利用する と、洗濯機専用として使え、給水しのがはずしのです。





●自在水栓・万能ホーム水栓は、水漏れの原因になるため、オートストッパー付き水栓ジョイント(シャープエンジニアリング(株)取扱い部品 36 mm) をおすすめします。



水道水圧により水漏れ(水びたしになる場合 も)しますので、よくお確かめください。

水栓つぎてと給水ホースは、 必ず同梱のものまたは当社別 売部品をお使いください。 すでに付いている場合でも、 新しいものに取り換えてくだ さい。



水栓つぎては、取り付け かたが悪いと、水道水圧 によりはずれ、水びたし になる場合があります。



中心がずれる



中心がずれて

ねじまたは締 め付けボディ がゆるい

給水ホース接続部のぐらつ き・緩みがないか確かめる。

水道水圧により水が飛び散る ことがありますので、締め付 け直してください。





●確実に締まったかどうかは、ホースの根元を持って、左右に動かしてみます。

水栓つぎての点検を!

- **1** しっかり止まったかどうかは、ホースを持って引っ張り、確かめます。
- **2** 取り付け後は蛇口を開いて、水漏 れしないことを確かめます。




- 長期のご使用でねじが緩んだりすると、水びたしなど思わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べください。
- ●付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと給水ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。

付け

洗濯機に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。

● 袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。




2蛇口に水栓つぎてを取り付ける

↑ 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

蛇口の径が普通 (16mm)のとき

蛇口の径が大きいとき



このねじを少しゆるめ、 蛇口に押し当てる。

壁側の2本のねじは、 ゆるめない。

ねじを4本ともゆるめる。 つぎてリングをはずす。 壁側のねじ2本で中央になるように 合わせる。

2 まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等に、しっかり 締め付ける。



締め付けボディの しめしろ

、ねじ山の見える ^{*} 部分が約4mm

ラベル

? ラベルをはがしてから、締め付けボディを手で強く締め付ける。

水栓つぎてを付け直すときは、締め付けボディを左に回し、ね じ山が 4mm 程度見える状態にしてから、取り付けてください。




(締め付け後) **≵**1~2mm

締め付けボディを 強く締める

3水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

1 スライダーを引き下げる。

2 そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。 「パチン」と音がするまで、十分に差し込む。



給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、

ホースを抜く。

スライダー

一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

1 蛇口を閉じる。

 $m{2}$ 電源を入れ、ふたを閉め、 $ig(m{x}$ 量 $m{}$ を押してから、 $ig(m{z}^{m{g}-m{b}}m{}$ を押して10秒ほど運転する。

3 給水ホースをはずす。



保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

● 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から本体は1年間です。保証期間中でも有料にな ることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製造打切後、6年保有し ています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ふろ水ポンプは、使用頻度により寿命が異なります。ご入り用の 際は別売のふろ水ポンプ 36 ア をお求めください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、 またはもよりのお客様ご相談窓口(33号)にお問い合わせくだ さい。

この洗濯機はヘルツ(Hz)フリーです。~

●転居により電源周波数が変わっ ても、部品の取り替えや調整の 必要はありません。

- 廃棄時にご注意 ―

2001年4月施行の家電リサイク ル法では、お客様がご使用済みの 電気洗濯機を廃棄される場合は、 収集・運搬料金と再商品化等料金 をお支払いいただき、対象品を販 売店や市町村へ適正に引き渡すこ とが求められています。

修理を依頼されるときは一出張修理

●「故障かな?と思ったら」 34 **⇒** を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

名 全自動電気洗濯機

名 本書の表紙に記載 彯

お買いあげ日 (年月日)

故障の状況 (できるだけ具体的に)

住 所 (付近の目印も併せてお知らせください。)

お 名 前・電 話 番 号・ご訪問希望日

お客様へ・・・ 便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買	いあけ	1日		販売に	5 名	
年	月	日	電話()	-	

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代|修理に使用した部品代金です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

長年ご使用の電気洗濯機の点検を!



症状はあり ませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- このような ・ 脱水槽が15秒以内に止まらない。
 - •水漏れする。
 - こげくさい臭いがする。
 - 運転中に異常音や振動がある。
 - さわると、ピリピリ電気を感じる。

使 用 中 故障や事故防止のため、電源プラグを コンセントから抜き、必ず販売店に点 検をご依頼ください。なお、点検・修 理費用は、販売店にご相談ください。

般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、寮、病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や薬品が付着し た衣類を洗濯する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。

この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

含様ご相談窓口のご案内

)修理・お取り扱い・お手入れなどの ご相談は…

まず、お買いあげの販売店へお申し付けください

- 〕転居や贈答品などでお困りの場合は...
- 修理のご相談は………(修理ご相談窓口)へ (注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」の ご相談窓口です。
- その他のお問い合わせは…(一般ご相談窓口)へ



修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

出張修理ご相談はCSセンターにご連絡ください。

受付時間 月曜日~土曜日 午前9時~午後5時40分 *日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

海 道 地 X

北海道 CSセンター (011)641-4690 *札 幌(011)641-4685 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 北見市三輪435 見(0157)36-4649 Зŀ. 帯 広(0155)21-6925 帯広市西8条南3-17 蘭 (0143) 45-4649 室 室蘭市中島町1-9 路(0154)25-4649 釧路市光陽町8-13 JII (0166) 25-4649 旭川市一条通4-左10 館(0138)51-4649 函館市五稜郭町31-17

青森県 森(0177)38-0281 前 (0172)27-4649 戸 (0178)44-4649 弘前市豊田3-5-1 八戸市小中野2-8-16 秋田県 秋 田(018)863-4649 秋田市川尻町大川反170-56 手(0182)33-4649 横手市横手町六の口5 岩手県 手(019)638-6087 紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1 釜 石(0193)23-4649 釜石市上中島町4-6-43 宮城県 CSセンター(022)288-9250 城(022)288-9142 仙台市若林区卸町東3-1-27 *宮 山形県 山 形(023)631-4649 山形市飯田2-7-43 田(0234)24-4649 酒田市大町19-5 福島県 島 (024) 945-4649 郡山市安積町荒井方八丁33-1 会津若松 (0242) 25-4649 会津若松市山見町41-2

いわき(0246)28-4649 いわき市自由ケ丘37-10

青森市妙見3-3-4

木(028)637-1179 宇都宮市不動前4-2-41 * 小 山 (0282)62-5466 下都賀郡藤岡町藤岡5201 群馬県 CSセンター(03)5692-7722 *群 馬 (027)252-4706 前橋市問屋町1-3-7 茨城県 CSセンター(03)5692-7722 城 (029)241-4930 水戸市千波町1963 5城 (0298)57-9130 つくば市栗原2857-9 茨 *南茨城 (0298) 57-9130 埼玉県 CSセンター(03)5692-7722 *埼玉中央(048)666-7987 大宮市宮原町2-107-2 *埼玉東(0489)78-7101 越谷市南荻島346-1 関 東京都 CSセンター(03)3626-4642 東京都墨田区石原2-12-3 東地 南 (03) 3776-2419 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 北(03)3972-4195 *世田谷(03)3707-3345 東京都世田谷区用賀3-8-18 X *田 端(03)5692-7765 東京都北区東田端2-13-17 *三多摩(042)586-6059 日野市日野台5-5-4 千葉県 CSセンター(03)5692-7722 *千 葉(043)299-8840 千葉市美浜区中瀬1-9-2 *西千葉(0473)68-4766 松戸市稔台295-1 *東千葉(0479)79-1181 八日市場市高字東2779-4 *木更津(0438)37-7912 木更津市請西2-5-22 神奈川県 CSセンター(03)5692-7722 *横 浜(045)753-4647 横浜市磯子区中原1-2-23 *湘 南(0463)54-4738 平塚市田村1381 *相模原(0427)59-4195 相模原市横山2-2-12 山梨県 CSセンター(03)5692-7722

新潟県 CSセンター(025)285-1513

栃木県 CSセンター(03)5692-7722

岡 (0258) 23-1819

*新 *長

湯(025)285-3663 新潟市上所中1-7-21 岡(0258)23-1819 長岡市摂田屋町崩2600

岡(054)285-9340 静岡市曲金6-8-44 *沼 津(0559)22-5249 沼津市を *沼 本浜 松(053)463-4680 浜松市植 長野県 CSセンター(026)293-6612

静岡県 CSセンター(054)285-9360

*松 本(0263)27-4694 松本市芳野8-14 *長 野(026)293-6262 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1 愛知県 CSセンター(052)332-5880 *名古屋(052)332-2623 名古屋市中川区山王3-5-5

沼津市宮前町11-4 浜松市植松町1476-2

崎(0564)24-2343 岡崎市柿田町1-21 橋(0532)53-4647 豊橋市下地町橋口 豊橋市下地町橋口17-1 岐阜県 CSセンター(052)332-5880

梨 (055) 228-5375 甲府市富竹2-1-17

*岐 阜(058)273-4969 岐阜市六条南3-12-9 三重県 CSセンター(052)332-5880

*三 車(059)232-6300 津市栗真町屋町蒲池328 富山県 CSセンター(076)269-1875 *富 山(076)451-2459 富山市金泉寺71-1 石川県 CSセンター(076)269-1875

*金 沢(076)249-2434 石川郡野々市町御経塚町1096-1 福井県 CSセンター(076)269-1875 井(0776)54-2459 福井市北四ツ居町625

近 畿

地

X

中部地

滋賀県 CSセンター(06)6795-2899 *滋 賀(077)545-4692 大津市栗林町11-35 *彦 根 (0749)24-4643 彦根市東沼波町133 京都府 CSセンター(06)6795-2899 *京 都 (075) 672-2378 京都市南区上鳥羽菅田町48 *北近畿(0773)23-9151 福知山市未広町6-13 大阪府 CSセンター(06)6795-2800 *大 阪(06)6643-5331 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 * 堺 (0722)45-4651 *大阪TC (06)6794-5611 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 *南大阪(0724)31-1950 貝塚市沢1215 *北大阪(0726)34-4519 茨木市鮎川5-15-3 兵庫県 CSセンター(06)6795-2899 *兵 庫(078)791-1541 神戸市境層区弥栄台3-15-2 戸(078)453-4651 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 神(06)6421-4877 尼崎市猪名寺3-2-10 *姫 路(0792)66-1819 姫路市 奈良県 CSセンター(06)6795-2899 姫路市青山5-7-7

良(0743)53-6693 大和郡山市美濃庄町492 * 奈 * 奈良南 (0745)65-1492 御所市茅原4-3 和歌山県 CSセンター(06)6795-2899

*和歌山(073)445-4615 和歌山市西小二里2-4-91 紀(0739)25-3121 田辺市稲成町441-1

つづく

・・・お客様ご相談窓口のご案内

西川県 CSセンター(087)823-5513
*香川(087)823-4901 高松市朝日町6-2-8
徳島県 CSセンター(088)625-4684
*徳島(088)625-4654 徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県 CSセンター(089)971-4729
*愛媛(089)971-4563 松山市高岡町178-1
高知県 CSセンター(088)882-4021
*高知(088)882-4635 高知市高須960-1

福岡県 CSセンター(092)586-1122
*福 岡(092)572-4652 福岡市博多区井相田2-12-1
*南福岡(0942)45-8211 久留米市御井旗崎3-7-14
*北九州(093)592-4677 北九州市小倉北区大手町6-12
佐賀県 CSセンター(092)586-1122
*佐 賀(0952)24-9450 佐賀市鍋島町八戸五本松篭2043-2
長崎県 CSセンター(095)844-1870
*長 崎(0957)52-3511 大村市古賀島町613-3
大分県 CSセンター(097)552-9416
*大 分(097)552-2313 大分市松原町3-5-3
熊本県 CSセンター(096)366-7070
*熊 本(096)364-4777 熊本市新屋敷3-15-17
天 草(0969)23-8711 本渡市港町19-3
宮崎県 CSセンター(0985)31-1823
*宮 崎(0985)31-1823
*宮 崎(0985)31-1832 宮崎市原町4-12
鹿児島県 CSセンター(099)253-0250
*鹿児島(099)253-4600 鹿児島市鴨池新町12-1

沖縄シャープ電機株式会社

沖縄地区

沖縄県 那 覇(098)861-0866 那覇市曙2-10-1 先 島(09807)3-3603 平良市下里214-4 鹿児島県 奄 美(0997)53-4777 名瀬市塩浜町8-1

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室 (043)297-4649 千葉市美浜区中瀬1-9-2 FAX(043)299-8280 西日本相談室 (06)6621-4649 大阪市平野区加美南4-3-41 FAX(06)6792-5993

受付時間 月曜日~土曜日 午前9時~午後6時 *日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室 (011)642-4649 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 東北支店消費者相談室 (022)288-9147 仙台市若林区卸町東3-1-27 東京都北区東田端2-13-17 中部支店消費者相談室 (052)332-4649 大阪市主店消費者相談室 (067)4-7041 大阪市平野区加美南3-7-19 中国支店消費者相談室 (082)874-4649 四国支店消費者相談室 (087)823-4901 高松市朝日町6-2-8 福岡市博多区井相田2-12-1

受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時40分 *土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容 赦願います。(0104)

故障かな?と思

故障ではありません・・・

☆────────────────────────────────────	
こんなとき	故障ではありません
残り時間が増えたり、減ったりすることがある	センサー検知により、運転時間 を制御しています。
水道管や給水弁で音が することがある	水道水圧の高い地域のためで、蛇 口をしぼり調節してください。
本洗いに入ると、短時間 だけ止まる	布質の検知のため、10秒間止ま り、補給水します。
洗い、すすぎの途中や終わりに、パルセーターが こきざみな動きをする	脱水時の振動を小さくするため、
脱水の始め、しばらく断 続回転する	水切りを良くし、バランスを整え、 脱水を十分におこなうためです。
脱水の始め、「パチッパチ ッ」という音がする	脱水時の水が槽に当たって発生 する音ですので異常ではありま せん。
脱水中なのに、給水をしてすすぎに変わる (脱水の表示ランプが速く 点滅している)	脱水の立ち上がり時、ストップスイッチがはたらいたので、洗濯物の片寄りを自動修正しているためです。 / このまま続けてください。 これで直らないときは、 「E-4」を表示して止まります。
脱水したのによく絞れ ていない	全自動洗濯機は二槽洗より脱水率がやや低下します。万一、タオルケットの厚手の部分などで脱水むらが生じた場合は、それだけをもう一度脱水してください。
脱水の終わりで、回転が 止まっているのにふたを 開けると異常表示する (終了音がすぐに鳴らない)	脱水の終わりでは、終了音がなるまでお待ちください。安全のため、脱水槽の回転が止まっても、ふたを開けると異常表示になることがあります。電源を「切」にすると、異常表示は消えます。
すすぎの脱水運転中に 回転がいったん止まり、 約1秒間給水する	ソフト仕上剤を最終すすぎの始 一 かに自動的に投入するためと、 すすぎを良くするためです。
槽を手で動かすと、「シャワ シャワ」という音がする	脱水時のバランスをとるために 入れてある液の音です。

露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合や冬期にふろの残り湯を お使いの場合、槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことが あります。

なお、水滴を受けるための洗濯機用のトレーを別売しています ので、販売店にご相談ください。



故障でない場合がありますので、修理を 依頼される前にもう一度お調べください。





原因を取り除いてから パネル表示にこんな表示がでたら... 再スタートします。

表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
	給水ができない	・蛇口を開けましたか。断水していませんか。→ 給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。26 字	● スタートボタンを 押します。
E	給水が止まらない 🍃	●排水ホースの位置が高くなっていませんか。 電源を切って、排水ホースを水平(高さ10cm以 電源を入れ、残りの排水 18 → をして を選び直してお洗濯を続ける。	
E2	ふたが開いている	● ふたをきっちりと閉めます。 脱水の途中でやむを得ずふたを開けるときは、ゆる ので、脱水槽が完全に止まるまで洗濯物などに手を 警告ブザーが鳴り止んでも、回転が止まらない場合 ぐに修理を依頼してください。	触れないでください。
<i>E</i> 3	排水ができない	ホースがつぶれていませんか。排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 30 ᢖ延長ホースが長過ぎませんか。	● スタートボタンを 押します。
E4	脱水ができない	 洗濯物が片寄っていませんか。 振動が大きくなり、 ストップスイッチがはたらいた。 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。 	ふたを閉めます。 (約20 秒後に回 転を始めます)
EP	ふろ水給水ができない 🏻	 ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。 (ポンプを水中でゆすりながら沈めます。) ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていませんか。 ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。 	● スタートボタンを 押します。
上記以外	小の表示のとき	●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「再度、同じ表示をするときは、故障のおそれ プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼して	がありますので電源

修理を依頼される前に...

こんなとき	お調べください
動かない (ランプが点灯しない)	●電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。●停電または、ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
異常音がでる	● 洗濯機が傾いたり、がたついたりしていませんか。 28 字→ 脱水時の洗濯物が片寄っていませんか。● ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。
給水しない	> ● ふたを開けたままですと、給水しません。ふたを閉めてください。
蛇口の水漏れ	● 水栓つぎてのねじ・締め付けボディがゆるんでいませんか。 30 字 ● 水栓つぎてが傾いたり、ぐらついていませんか。

			_
種		類	全自動電気洗濯機
電		源	100V 50/60Hz共用
標 準 洗 濯 容 量 (JIS乾燥布質量)			6.0kg
標準	水	量	37L
標準使用水量			89L (シャワーすすぎ + ためすすぎ1回)
電動機定格消費電力			300/400W
運	运	音	洗い時 42dB、脱水時 50dB
水 道	水	圧	0.03~0.98MPa
外 形 (幅×奥行	-		565×541×900(mm)
製品	質	量	34kg

●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」 にしたときの、待機時消費電力は約0.4Wです。


ふろ水ポンプ

定		格	直流12V 1.2A
揚	水	뻬	揚程1m 9L/分
長さ4m時			(揚程1.4m 7.5L/分)

● ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれま せんので、当社の別売部品をお求めください。

付属品

● 給水ホース (1組) 30 字 長さ0.8m



● 脚スペーサー (2個) 28字



ふろ水ポンプセット (1組) 20 룩 長さ4m、 ホースの内径15mm



● 取扱説明書、保証書

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買いあげの販売店または33、34ページ記載の もよりのご相談窓口にお問い合わせください。


●延長用給水ホース 水栓つぎてに取り付け できます。

流通コード 希望小売価格 1m用 2103600110 1.300円 2m用 2103600111 1,750円 3m用 2103600112 2,000円 5m用 2103600113 2.750円

● 給水ホース 0.5m用 2103600291 1.300円 水栓つぎては付属していません。 1m用 2103600187 1,800円 オートストッパー付き水栓ジョ イントとともにお求めください。


排水ホースの延長時に

- ●排水ホースキット 長さ1.3 m (ホーススリーブも必要です)
- ●ホーススリーブ 2104100024 150円



真下排水つぎてB (脚カバー4個同梱)

洗濯機の下に排水口がある場合に




●排水Lつぎて 排水ホースの コーナー処理に



2102470062 1.250円

●洗濯機用トレー 万一の水こぼしなど、床 の汚れ防止に便利です。



● 分岐水栓

幅585 奥行585 高さ10 (mm) 2114250032 5,500円

● オートストッパー付き水栓ジョイント

(シャープエンジニアリング(株)取扱い部品) 直形ノズル YSP-1A-S 2,400円 L形ノズル YSP-L-S 3,200円 給水栓 YS80-S 4.600円

●洗濯槽クリーナ 石けんかすなどの 汚れ落としに



2109390002 2,000円

● 給水弁用フィルター



2103370217 300円

●大型毛布用丸形ネット

2109310005 4,200円

本機専用品

- ●糸くずフィルター
- 2103370249 500円
- ふろ水ポンプセット 長さ4m 2103960061 4,500円
- ●延長用(5m)ふろ水ホースセット

2103600318 2,900円

くわしくは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓 □ 33 字 にお問い合わせください。部品および価格は、 平成13年4月現在のもので、変更する場合があります。 価格には、消費税等は含まれておりません。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 話 大阪 (06)6621-1221(大代表)

電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 話 大阪 (06)6791-7301(大代表)